


BALANZAS  
ELECTRÓNICAS  
DE BAÑO

MANUAL DE USO



Modelo  
*Turquoise*



Modelo  
*Cristal*



Modelo  
*Pocket*




Modelo  
*Mirror*



Modelo  
*Bamboo*



Modelo  
*Grey, White, Blue*



Modelo  
*Cristal Slim*

## 01 PILA

Modelos BE201, BE203, BE211: 1 pila 3V+ (CR2032) incluida.


Modelos BE205, BE206, BE207, BE208, BE209, BE210: 2 pilas AAA incluidas.

## 02 REEMPLAZO DE LAS PILAS

### Pila 3V+:



Abra la tapa del compartimiento y mueva la pequeña traba para que la pila salga. Por favor tenga cuidado de no dañar el contacto metálico.

Luego coloque la nueva pila debajo del contacto presionando hacia abajo hasta trabar la misma.



### RETIRE EL FILM PROTECTOR

NOTA: Dado que los modelos de balanzas con pilas tipo botón vienen colocadas, antes de su primer uso, retire el film protector tal como lo indica la figura.




### Pilas AAA:

1. Abra el compartimiento para las pilas, ubicado en la parte posterior de la balanza.

2. Quite las pilas usadas.

3. Instale las nuevas pilas, colocando primero un extremo y luego presionando hacia abajo el otro extremo de la pila. Tenga en cuenta la correcta polaridad de las mismas.



### 03 PARA COMENZAR A PESAR

- Coloque la balanza en una superficie sólida, lisa y nivelada
- Súbase a la balanza suavemente. La misma se encenderá automáticamente.
- Manténgase erguido sin moverse y espere hasta que los dígitos del display queden fijos. La balanza mostrará su peso.



SÓLIDA



PLANA



NIVELADA

### 04 APAGADO AUTOMÁTICO

Luego de mostrar el valor de la medición, y se ha bajado de la balanza, ésta se apagará automáticamente si permanece inactiva luego de unos segundos.

### 05 INDICADOR DE ADVERTENCIAS



**Lo:** Cambie la pila.

**Err:** Sobrecarga de peso. Consulte el peso máximo soportado en la balanza.

**C:** Re-Test: Significa que no se ha leído correctamente su peso.

Por favor vuelva a pesarse.

### 06 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie la balanza con un paño ligeramente húmedo. No sumerja la balanza en agua y no utilice productos químicos para su limpieza.

## 07 ADVERTENCIAS DE USO

- Mantenga la base seca. Si la superficie está húmeda, puede resbalar.
- Manténgase erguido durante el proceso de pesaje.
- No golpee ni deje caer la balanza.
- La balanza es un instrumento de precisión. Trátela con cuidado.
- Limpie la balanza con un paño húmedo. Evite que ingrese líquido al interior de la misma. No utilice agentes químicos o abrasivos de limpieza.
- Mantenga la balanza en un ambiente fresco y seco.
- Siempre mantenga la balanza en posición horizontal.
- Si falla el encendido, verifique si la balanza tiene instalada las pilas o si poseen baja carga. Inserte o reemplace las pilas, según sea el caso.
- Si ocurre un error en la pantalla o no es posible apagar la balanza luego de un largo tiempo, por favor quite las pilas durante 3 segundos aproximadamente, y luego vuelva a colocarlas. Si el problema persiste, por favor contáctese con un servicio técnico oficial.
- No utilice esta balanza para fines comerciales.

## 08 TABLA DE PESO MÁXIMO SOPORTADO SEGÚN MODELO

	BE201	BE203	BE205	BE206	BE207	BE208	BE 209	BE210	BE211
PESO MÁX. SOPORTADO (kg)	150	150	150	150	180	180	180	180	150

### GARANTIZA SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

- 📍 Av. Del Barco Centenera 3481  
(C1437ACG) C.A.B.A. Argentina.
- ☎ [54-11] 4919-0606
- ✉ info@silfab.com.ar
- 🌐 www.silfab.com.ar